

取扱説明書

液晶カラーモニター

形 LL-193A 名 LL-193G

もくじ

(このイラストは193Aです。)

	安全にお使いいただくために	3
	付属品の確認	5
はじめに	台座の取り付け/取り外し	6
	高さ調整・角度調整	7
	各部の名前とはたらき	8
	接続・電源入/切	9
	コンピュータの接続	9
	ヘッドホン(市販品)の接続	10
準 備	電源の接続	11
	電源の入れ方	11
	入力端子の切り替え【193G】	12
	電源の切り方	
	画面・スピーカー音量の調整	13
	バックライトの明るさ調整	13
	スピーカーの音量調整	13
	表示モードの設定	14
画面調整	製品情報の確認	14
	画面の調整	15
	画面の自動調整(アナログ接続時)	15
	画面の手動調整	16
	お手入れ・保管・アフターサービスについて	19
	お手入れのしかた	19
	保管にあたって	19
	リサイクルについて	19
	故障かな?と思ったら	20
補足	アフターサービスについて	20
	お客様ご相談窓口のご案内	21
	仕様	22
	セットアップ情報とICCプロファイルについて(Windows)	26
	ColorSyncプロファイルについて(MacOS)	29
	VESA規格準拠アームの取り付け方	30

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

- ※ TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも本機の動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 長時間静止画を表示しないでください。残像や焼き付けの原因になることがあります。
- ※ 輝度調整を最小にすると、見えにくいことがあります。
- ※ コンピュータ信号の質が表示品位に影響を与えることがあります。高品位の映像信号を出力できるコンピュータの使用をおすすめします。
- ※ 本機は付属品も含め日本国内(AC100V)用です。海外では使えません。

電波障害に関するご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオやテレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。 そのようなときは、次の点にご注意ください。

- ※ この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- ※ この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。

なお、詳しくは、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。

本書の表記について

- ※ 本書は、LL-193A、LL-193G共通の取扱説明書です。本書では、LL-193Aを「193A」と、LL-193Gを「193G」と記載します。機種ごとに仕様が異なる箇所では、形名を記載して説明しています。(特に形名の記載がない箇所は、機種共通の説明です。また、製品イラストは193Aです。)
- ※ 本書では、Microsoft Windows XP Home EditionとMicrosoft Windows XP Professionalを「Windows XP」、Microsoft Windows 2000を「Windows 2000」、Microsoft Windows Millennium Editionを「Windows Me」、Microsoft Windows 98を「Windows 98」、Microsoft Windows 95を「Windows 95」と表記します。また、これらを区別する必要のない場合は、総称して「Windows」と表記しています。
- ※ Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国、およびその他の国における登録商標です。
- ※ Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- ※ そのほか、本書で記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※ 本書で記載されている画面表示のイラストは、実際の画面表示とは多少異なることがあります。

お願い

- ※ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- ※ お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 付属品の形状が本書に記載の内容と多少異なることがあります。

安全にお使いいただくために

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。 その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分 しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告 人が死亡または重傷を負う恐れが ある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受 ▲ 注意 ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味

(絵表示の一例です。)



記号は、気を付ける必要が **あることを表しています。**



○記号は、じさはいけない ことを表しています。



記号は、しなければならない ことを表しています。

♠ 警告

電源コードを傷つけたり、重い物を載せた り、引っ張ったり、無理に曲げたりしない でください。また、加工しないでください。 電源コードを傷め、火災や感電の原因にな ります。



雷が鳴り始めたら、落雷による火災や感電 を防ぐために、本機の電源を切り、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。



発熱したり、煙が出たり、変なにおいがす るなどの異常な状態で使用を続けると、火 災や感電の原因になります。異常が起きた ら、すぐに本機の電源を切り、電源プラグ をコンセントから抜き、お買いあげの販売 店にご連絡ください。



風通しの悪い場所、ほこりや湿気の多い場 所、油煙や湯気の当たる場所では使用しな いでください。火災の原因になります。



水などの液体がかからないようにしてくだ さい。また、クリップやピンなどの異物が 機械の中に入らないようにしてください。 火災や感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないで ください。感電の原因になります。



♠ 警告

アース接続してください。アース接続がさ れない状態で万一故障した場合は、感電の 恐れがあります。



- アースリード線をコンセントの他の電極 に挿入・接触させないでください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセ ントに差し込む前に行ってください。ま た、アース接続を外す場合は、必ず先に 電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。順番が異なると感電の原因となり ます。

⚠注意

電源コードは、必ず付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、 火災の原因になることがあります。



電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用してください。指定以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。




電源プラグは、コンセントに直接差し込んでください。タコ足配線をすると、過熱により火災の原因になることがあります。



火災や感電を防ぐために、次のことをお守 りください。



- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを 持って抜いてください。
- 夜間や旅行などで長時間使用しないときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグや電源コードが熱いとき、また コンセントへの差し込みが緩く電源プラグ がぐらついているときは、使用をやめて、 お買いあげの販売店にご相談ください。





直射日光の当たる場所や暖房器具の近くな ど、高温になる場所で使用しないでください。 発熱や発火の原因になることがあります。



硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。破損してけがの原因になることがあります。



あお向け、横倒し、逆さまにして使用しないでください。密閉した箱に入れたり、 じゅうたんや布団の上に置いたり、布などをかけたりしないでください。



通風孔をふさぐと、熱がこもり、発熱や発 火の原因になることがあります。

⚠注意


改造や分解はしないでください。また、お客様による修理はしないでください。火災や感電、けがの原因になることがあります。



健康のために、次のことをお守りください。



- 連続して使用する場合は、1時間ごとに 10分から15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- 明暗の差が大きい所では使用しないでください。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。





【193G】移動するときは、ディスプレイ部とスタンド部の両方をしっかりと持ってください。ディスプレイ部だけで持ち上げると、スタンドが急に伸びたり、スタンド部が揺れて、けがの原因になることがあります。また、本機を傾けると、スタンドが急に伸びて、けがの原因になることがあります。



ディスプレイ部とスタンド部の間(特に取り付け部分付近)で指をはさまないようにご注意ください。




通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除いてください。内部に入ったほこりの清掃はもよりのお客様相談窓口に依頼してください。



通風孔や内部にほこりがたまると、発熱や 発火、故障の原因になることがあります。 (内部の清掃費用については、もよりのお客 様相談窓口にご相談ください。)

付属品の確認

箱の中に次のものが入っているか確かめてください。 万一、不足のものがありましたら、お買いあげの販売店にご連絡ください。



- ※ 梱包箱は、輸送などに備えて保管しておいてください。
- ※ CD-ROM内のユーティリティーの著作権は、シャープ(株)が保有しています。許可なく複製しないでください。

台座の取り付け/取り外し

指などをはさまないようにご注意ください。

!ご注意


- ※ 台座を取り付ける/取り外すときは、液晶パネルに 触れないようご注意ください。液晶パネルに力が加 わると、破損の原因になります。
- ※ 台座がしっかりと取り付けられたことを確認してか らご使用ください。はめ込みが不十分だと、本体が 転倒したり、台座が落下したりする恐れがありま す。

■台座の取り付け

[193A]

1. 台座を水平な机の上などに置き、ゆっくりとスタン ドをはめ込む。

カチッと音がするまではめ込んでください。




[193G]


↑ 台座の取り付けが終わるまで、シールとピン | 注意 を取り外さないでください。手順を誤るとス タンドが急に伸びて、けがの原因になること があります。

1. 台座を水平な机の上などに置き、ゆっくりとスタン ドをはめ込む。

カチッと音がするまではめ込んでください。



2. スタンドからシールとともにピンを取り外す。




!ご注意

- ※ 高さ調整は、必ずピンを外してから行ってください。
- ※ 取り外したシールとピンは輸送などに備えて大切に 保管しておいてください。

■台座の取り外し(収納時)


[193A]

- 1. 柔らかい布などを水平なところに敷き、表示部を下 向きにしてゆっくりと置く。
- 2. 台座の底にある4箇所のレバーを内側につまみなが ら、台座を手前に引く。



[193G]

- **1. スタンドを一番短くした状態にする**。(7ページ)
- 2. スタンドに、保管しておいたピンを取り付ける。 (ピンの取り付け位置は、上記のイラストを参照)
- 3. 柔らかい布などを水平なところに敷き、表示部を下 向きにしてゆっくりと置く。
- 4. 台座の底にある4箇所のレバーを内側につまみなが ら、台座を手前に引く。



高さ調整・角度調整




指などをはさまないようにご注意ください。

!ご注意

※ ディスプレイ部を動かすときは、必ず枠の部分を 持ってください。液晶パネルに手を当てて力を加え ると、破損の原因になります。


■高さ調整 (193G)


1. スタンドの長さをゆっくりと調整する。




■角度調整

[193A]





各部の名前とはたらき



① AUTOボタン【193A】.... 画面の自動調整を行います。(15ページ)INPUTボタン【193G】... 信号の入力端子を切り替えます。(12ページ)

- ③ ▼ / MODEボタン 調整メニューが表示されているときは、調整項目の選択に使います。

調整メニューが表示されていないときは、表示モードを設定します。(14ページ)

- ⑦ 電源ボタン(🖒) 電源の入/切を行います。
- ⑨ 主電源スイッチ

- ® DVI-D入力端子【193G】… 付属のデジタル信号ケーブルを使って、コンピュータのデジタルRGB出力端子と接 (INPUT 2) 続します。
 - ※ デジタル接続の場合、DVI準拠の出力端子(DVI-D24ピンまたはDVI-I29ピン)を持ち、SXGA出力が可能なコンピュータと接続することができます。(ただし、接続するコンピュータによっては正しく表示されないことがあります。)
- ③ アナログRGB入力端子 付属のアナログ信号ケーブルを使って、コンピュータのアナログRGB出力端子と接 (【193A】INPUT) 続します。(【193G】INPUT 1)
- ④ 盗難防止ホール(🖟) 市販の盗難防止ロックを接続すると、本体を持ち運べないように固定することができます。盗難防止ホールは、Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。
- (1) 通風孔......機器内部の熱を放出するためのものです。
 ※ 通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、故障の原因になります。

接続・電源入/切

!ご注意


- ※ 接続は、本機およびコンピュータの電源を切った状態で行ってください。
- ※ ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルに力が加わらないようにしてください。断線などの故障の原因になります。

コンピュータの接続


■アナログ接続

アナログ信号ケーブル(付属)を使って、コンピュータのアナログRGB出力端子と接続します。


[193A]



[193G]



※ コネクターの向きを確かめ、垂直に奥まで差し込ん だ後、両側のネジで固定します。 Power MacintoshのアナログRGB出力端子がD-sub15ピン2列の場合、Macintosh用変換アダプター(市販品)を取り付けます。




? Memo

※ Sun Ultraシリーズに接続する場合、変換アダプター(市販品)が必要になることがあります。

■デジタル接続 [193G]

デジタル信号ケーブル(付属)を使って、コンピュータのデジタルRGB出力端子と接続します。


※ DVI準拠の出力端子(DVI-D24ピンまたはDVI-I29 ピン)を持ち、SXGA出力が可能なコンピュータと 接続することができます。(ただし、接続するコン ピュータによっては正しく表示されないことがあり ます。)



※ コネクターの向きを確かめ、垂直に奥まで差し込ん だ後、両側のネジで固定します。


■オーディオケーブルの接続

オーディオケーブル(付属)をコンピュータの音声出力 端子と接続すると、接続したコンピュータの音が本機 のスピーカーやヘッドホン端子から出力されます。



ヘッドホン(市販品)の接続

ヘッドホン(市販品)を接続することができます。 ステレオミニプラグ(ϕ 3.5mm)の付いたヘッドホン を用意してください。




? Memo

※ ヘッドホンを接続すると、本機のスピーカーからは 音が聞こえなくなります。

電源の接続

電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセン 注意 トを使用してください。指定以外の電源を使 用すると、火災の原因になることがあります。

電源コードは、必ず付属のものを使用してください。




↑ アース接続してください。アース接続がされ 警告 ない状態で万一故障した場合は、感電の恐れ があります。

- アースリード線をコンセントの他の電極に 挿入・接触させないでください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセン トに差し込む前に行ってください。また、 アース接続を外す場合は、必ず先に電源プ ラグをコンセントから抜いてください。順番 が異なると感電の原因となります。


雷源の入れ方

1. 本機の主電源を入れる。



- ※ 主電源スイッチ入/切の切り替えは、必ず約5秒 以上の間隔を空けて行ってください。急に切り 替えると、故障や誤動作の原因になります。
- 2. 本機の電源ボタン((^h))を押す。
- 3. コンピュータの雷源を入れる。

電源ランプが緑色に点灯し、画面が表示されます。



- ※ 電源を入れた後、画面が表示されるまでに少し 時間がかかることがあります。
- ※ 193Gをお使いの場合、コンピュータが接続さ れている入力端子が選択されていないと、画面 は表示されません。必要に応じて、入力端子を 切り替えてください。(12ページ)


? Memo

- ※ アナログ接続の場合、本機を初めて使用するとき や、使用中のシステムの設定を変更したときは、画 面の自動調整(15ページ)を行ってください。 (193Gをデジタル接続でお使いの場合は、特に調 整の必要はありません。)
- ※ お使いのコンピュータやOSによっては、接続先の コンピュータ側で本機のセットアップ情報のインス トールが必要になる場合があります。(26ページ)
- ※ ノートパソコンと接続して、ノートパソコン画面と 同時表示するように設定されていると、MS-DOS 画面が正しく表示できないことがあります。その場 合は、本機のみの表示となるように設定してくださ い。

入力端子の切り替え [1936]

INPUTボタンで、信号の入力端子を切り替えます。

アナログRGB入力端子選択時 DVI-D入力端子選択時




? Memo

※ 入力信号がない場合、「入力信号がありません」と表示されます。

電源の切り方

- 1. コンピュータの電源を切る。
- 2. 本機の電源ボタン((^l))を押す。

電源ランプが消灯します。



長時間使用しないときは、本機の主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

画面・スピーカー音量の調整

アナログ接続時

- 1. 初めに自動調整をする。(15ページ)
- 2. 必要に応じて手動調整をする。(16ページ)

デジタル接続時【193G】

基本的には、調整をしなくてもお使いいただけます。 必要に応じて手動調整ができます。(16ページ)

? Memo

※ 調整内容は、電源を切っても保持されます。

■調整値のオールリセット

すべての調整値を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

- 1. 本機の電源を切る。
- MENUボタンと ▼ / MODEボタンの両方を押しながら、電源ボタンを押す(電源を入れる)。

画面に「オールリセット中」と表示されるまで押し続けてください。メッセージの表示が消えると、リセットは完了です。

? Memo

- ※「オールリセット中」の表示中は、操作ボタンは効きません。
- ※ 調整ロックが設定されている場合、オールリセットはできません。調整ロックを解除してから操作してください。

■画面調整メニューのリセット

アナログ接続時の画面調整メニュー(クロック、フェーズ、水平位置、垂直位置)の調整値を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

- 1. 本機の電源を入れる。
- 2. MENUボタンと ◀ ボタンの両方を押す。

画面に「リセット中」と表示されて、リセットが完了 します。

? Memo

- ※「リセット中」の表示中は、操作ボタンは効きません。
- ※ 調整ロックが設定されている場合、リセットはできません。調整ロックを解除してから操作してください。

■調整ロック機能

電源ボタン以外の操作ボタンを効かなくして(ロック設定)、調整後の内容の変更を防ぐことができます。

- 1. 本機の電源を切る。
- 2. MENUボタンを押しながら、電源ボタンを押す(電源を入れる)。

画面に「調整ロックを設定しますか?」と表示されるまで、ボタンを押し続けてください。

3. ▶ ボタンを押す。

調整ロックの解除

- 1. 本機の雷源を切る。
- MENUボタンを押しながら、電源ボタンを押す(電源を入れる)。

画面に「調整ロックを解除しますか?」と表示される まで、ボタンを押し続けてください。

3. ▶ ボタンを押す。

バックライトの明るさ調整

- 1. 調整メニューが表示されていない状態で、 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押す。
- 2. ▼ / MODEボタンで「明るさ」を選択する。



3. ◀ ボタン(暗くする)、 ▶ ボタン(明るくする)を押して調整する。

調整用の画面は、最後のボタン操作から数秒後、自動的に消えます。

スピーカーの音量調整

- 1. 調整メニューが表示されていない状態で、 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押す。
- 2. ▼ / MODEボタンで「音量」を選択する。



 ◀ボタン(小さくする)、 ▶ ボタン(大きくする)を 押して調整する。

調整用の画面は、最後のボタン操作から数秒後、自動的に消えます。

表示モードの設定

表示の色合いや明るさをボタン操作一つで切り替えることができます。

標準 液晶モニター本来の色合いを生かし

た表示になります。

オフィス 輝度を下げて表示します。

(消費電力が下がります。)

sRGB IEC(International

Electrotechnical Commission)が 規定した色再現性の国際規格です。 液晶の特性を考慮した色変換が行われ、原画像に基づいた色合いでの表

示になります。

あざやか 原色をダイナミックに表示します。

※「sRGB」または「あざやか」に設定すると、調整メニューの「色温度」は「標準」に、「ガンマ」は「O」になります。

設定方法

調整メニューが表示されていない状態で、▼ / MODE ボタンを押します。ボタンを押すごとに、標準 → オフィス → sRGB → あざやか → 標準 … と切り替 わります。

設定用の画面は、最後のボタン操作から数秒後に自動 的に消えます。

製品情報の確認

本機の型名、製造番号、使用時間を確認することができます。

- 1. 本機の電源を切る。
- 2. ▼ / MODE ボタンを押しながら、電源ボタンを押す(電源を入れる)。

製品情報が表示されます。

3. MENUボタンを押す。

製品情報の表示を終了します。

? Memo

※ 工場での検査などで使用するため、使用時間は工場 出荷時[0]になっていないことがあります。

画面の調整

画面の自動調整(アナログ接続時)

画面調整メニューのクロック、フェーズ、水平位置、 垂直位置を自動的に調整します。

? Memo

- ※ 本機を初めて使用するときや、使用中のシステムの 設定を変更したときは、ご使用の前に自動調整を 行ってください。
- ※193Gをデジタル接続している場合は、自動調整を しなくてもお使いいただけます。必要に応じて手動 調整してください。(16ページ)

■調整のための画面表示について


画面調整メニューや映像調整メニューを調整する場合は、あらかじめ画面全体が明るくなるような画像を表示してください。

Windowsをお使いの場合は、CD-ROM(付属)内の調整用パターン(Windows専用)を利用してください。

調整用パターン(Windows専用)の呼び出し方

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「マイコンピュータ」のCD-ROMを開く。
- 3. 「Adj_uty.exe」をダブルクリックして、調整用プログラムを起動する。

調整用パターンが表示されます。



4. 調整が終わったら、コンピュータの[ESC]キーを押して、調整用プログラムを終了する。

? Memo

※ 使用するコンピュータの表示モードが6万5千色の場合、カラーパターンの各色の階調が異なって見えたり、グレースケールが色付きに見えることがあります。(入力信号の仕様によるもので、故障ではありません。)

■自動調整のしかた

AUTOボタンで行う方法と、MENUボタンで行う方法があります。

AUTOボタン 【193A】

- 1. AUTOボタンを押す。
- 2. もう一度、AUTOボタンを押す。

「自動調整中」と表示され、数秒後に「自動調整中」の 表示が消えます。

(これで自動調整は完了です。)

MENUボタン

1. MENUボタンを押す。

画面調整メニューが表示されます。 (193Gの表示例です。)



2.▶ ボタンを押して、「自動調整」を選択する。

画面が黒くなり、「自動調整中」と表示され、数秒後 に画面調整メニューに戻ります。

(これで自動調整は完了です。)

3. MENUボタンを5回押して、調整メニューを消す。

? Memo

- ※ 通常は、自動調整だけでご使用いただけます。
- ※1回の自動調整では、正しく調整できないことがあります。その場合は、自動調整を2~3回繰り返してみてください。
- ※ 自動調整後、次のような場合は必要に応じて手動調整を行ってください。(16ページ)
 - さらに微調整が必要なとき
 - ●「自動調整できませんでした」と表示されたとき (画面全体が極端に暗い場合など、表示中の内容 によっては自動調整ができないことがあります。 再度、自動調整をする場合は、調整用パターンを 利用するか、画面全体が明るくなるような画像に 変えてみてください。)
 - コンピュータからの信号がコンポジット・シンク やシンク・オン・グリーンのときなど(自動調整 では正しく調整できないことがあります。)
- ※ 動画やMS-DOSプロンプトなど、画面によっては 自動調整が正しく行われないことがあります。

画面の手動調整

- 1. 画面調整メニューや映像調整メニューを調整する場合は、画面全体が明るくなるような画像を表示する。 (15ページ)
- 2. MENUボタンを押して、調整メニューを表示する。
 - ※ 調整メニューの画面は193Gの表示例です。

画面調整メニュー



▼ / MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

♦ MENUボタン

映像調整メニュー



▼ / MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

▼ MENUボタン

カラー調整メニュー



▼ / MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

♦ MENUボタン

モード選択-1メニュー



▼ / MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

▼ MENUボタン

モード選択-2メニュー



▼ / MODE ボタンで 調整項目を 選びます。

↓ MENUボタン **調整メニュー終了**

? Memo

- ※193Gをデジタル接続でお使いの場合、画面調整メニューと映像調整メニューを調整する必要はありません。
- ※ 調整メニューは、最後のボタン操作から約30秒 後、自動的に消えます。
- ※ 本書では、調整用パターン(Windows用)を利用した調整のしかたを基本に説明します。

■画面調整メニュー

193Gをデジタル接続でお使いの場合は、調整する必要はありません。


自動調整

▶ ボタンで選択すると、「クロック」「フェーズ」「水平 位置 |「垂直位置 |が自動的に調整されます。

クロック

調整用パターンに縦じま状のノイズが出ないように


◀ または ▶ ボタンで調整します。



フェーズ(位相)

調整用パターンに横じま状のノイズが出ないように

- **◀** または ▶ ボタンで調整します。
- ※「フェーズ」の調整は、必ず「クロック」を正しく調整した後で行ってください。



水平位置、垂直位置

調整用パターンの全体が画面内に表示されるように、 左右(水平位置)、上下(垂直位置)の位置を

◀ または ▶ ボタンで調整します。



■映像調整メニュー


193Gをデジタル接続でお使いの場合は、調整する必要はありません。

自動調整

▶ ボタンで選択すると、「黒レベル」「コントラスト」が 自動的に調整されます。自動調整後、必要に応じて手 動調整してください。

黒レベル

カラーパターンを見ながら、画面全体の明るさを \blacktriangleleft または \blacktriangleright ボタンで調整します。



· カラーパターン

コントラスト

カラーパターンを見ながら、すべての階調が表示されるように **◀**または ▶ ボタンで調整します。

? Memo

自動調整(オートゲインコントロール機能)について

- ※ 画面に表示中の最も明るい色と最も暗い色を基準に 調整します。
- ※ 調整用パターンを利用しないときは、5mm×5mm 以上の白い部分と黒い部分がある画像を表示してく ださい。表示がない場合は正しく調整できないこと があります。
- ※ コンピュータからの信号がコンポジット・シンクや シンク・オン・グリーンのときは、自動調整ができ ないことがあります。その場合は、手動で調整して ください。
- ※「自動調整できませんでした」と表示されたときは、 手動調整を行ってください。

■カラー調整メニュー

色温度

①「色温度」を選択して、 ▶ ボタンを押す。色温度メニューが表示されます。

 き
 色・標・準
 ・暖 色 ユーザー設定

 赤色コントラスト 緑色コントラスト 青色コントラスト
 まをコントラスト

 設定 … [MENU]

② ◀ または ▶ ボタンで「寒色」「·」「標準」「·」「暖色」「ユーザー設定」を選ぶ。

寒色 標準設定よりも青みがかった色合い

• 標準設定よりもやや青みがかった色合い

標準 標準設定

• 標準設定よりもやや赤みがかった色合い

暖色 標準設定よりも赤みがかった色合い

ユーザー設定

「赤色コントラスト」、「緑色コントラスト」、「青色コントラスト」の設定値が表示され、微調整ができます。

▼ / MODEボタンで「赤色コントラスト」「緑色コントラスト」「青色コントラスト」を選んで調整します。

赤色コントラスト ◀ ボタンで青緑色、

▶ ボタンで赤色

緑色コントラスト....... ◀ ボタンで紫色、

▶ ボタンで緑色

青色コントラスト ◀ ボタンで黄色、

▶ ボタンで青色

③MENUボタンを押す。

? Memo

- ※「標準」以外では、すべての階調を表示することはできません。すべての階調を表示したいときは、「標準」に設定してください。
- ※「表示モード」が「sRGB」または「あざやか」の場合、「標準」以外に設定することはできません。

ガンマ

暗い画像や明るい画像が見やすくなるように、 ◀または ▶ ボタンで調整します。暗くて見えにくい場合は数値を上げ、明るくて見えにくい場合は数値を下げます。 ※「表示モード」が「sRGB」または「あざやか」の場合、ガンマの設定はできません。

■モード選択-1メニュー

? Memo

※ 入力信号の解像度によっては、項目の選択ができて も、表示状態が変わらないことがあります。

OSD画面水平位置

調整メニューの表示位置を ◀ または ▶ ボタンで左右 に動かします。

OSD画面垂直位置

調整メニューの表示位置を ◀ または ▶ ボタンで上下 に動かします。

拡大補正レベル

拡大表示の画像のシャープさを ◀ または ▶ ボタンで 調整します。

※ 1280×1024ドット未満の表示モードの画面を表示させた場合、画面全体に拡大表示されます。 (アスペクト比(縦横比)が変わることがあります。)

OSD言語選択

調整メニューの言語を変更することができます。

- ①「OSD言語選択」を選択して、▶ ボタンを押す。 言語選択メニューが表示されます。
- ② ▼ / MODEボタンで言語を選択する。
- ③ MENUボタンを押す。

■モード選択-2メニュー

製品情報

本機の型名、製造番号、使用時間を確認することができます。

- ① 「製品情報」を選択して、 ▶ ボタンを押す。製品情報が表示されます。
- ② MENUボタンを押す。 製品情報の表示を終了します。

? Memo

※ 工場での検査などで使用するため、使用時間は工場 出荷時「O」になっていないことがあります。

オフタイマー

- 一定時間で電源を自動的に切ることができます。
- ① 「オフタイマー」を選択して、 ▶ ボタンを押す。
- ②「する」「しない」を ◀または ▶ ボタンで設定する。「する」の場合は、 ▼ / MODEボタンを押し、
 - **◀** または ▶ ボタンで電源が切れる時間を設定します。(1~23時間の範囲で1時間単位)
- ③ MENUボタンを押す。
- ※「する」の場合、電源が切れる5分前から画面右上に 残り時間が表示されます。(1分単位で約5秒間)
- ※ 上記残り時間の表示から電源が切れるまでの操作に ついて
 - 時間を延長したいときは、電源ボタンを押します。電源ボタンを押すと、1時間後に電源が切れるようになります。
 - (次に電源を入れたとき、オフタイマーは上記手順②で設定した時間のままです。)
 - ●電源を切りたい時は、電源ボタンを2回押します。
- ※「する」に設定されていると、本機の電源を入れるとき、設定時間が画面に数秒間表示されます。(入力信号が無い場合は「入力信号がありません」と表示されます。)

お手入れ・保管・アフターサービスについて

お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

■キャビネットや操作パネル部分

キャビネットや操作パネル部分の汚れは、乾いた柔ら かい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れをふき取ってください。

■液晶パネル部分

液晶パネルの表面の汚れやほこりは、乾いた柔らかい 布で軽くふき取ってください。(レンズクリーナーや ガーゼなどの柔らかい布でもかまいません。)

!ご注意

- ※ シンナー、ベンジン、アルコール、ガラスクリーナーなどは絶対に使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- ※ 硬いものでこすったり、強い力を加えないでください。傷が付いたり、故障の原因になります。

? Memo

※ 本機に使用している蛍光管には水銀が含まれています。本機を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に 基づき、回収・リサイクルにご協力ください。

保管にあたって

長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

!ご注意

※ ゴム製品やビニール製品などと長時間接触させない でください。変色や変形の原因になります。

リサイクルについて

使用済み液晶モニターを有益な資源として再利用する ためリサイクルにご協力ください。

リサイクルについては、下記ホームページをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/business.html

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次の点 をご確認ください。

それでも正常に動かないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。

本機で使用している蛍光管には寿命があります。

- ※ 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、寿命です。お買いあげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面がチラつくことがあります(故障ではありません)。 その場合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してご確認ください。

画面に何も表示されない(電源ランプ消灯)

※電源コードは正しく接続されていますか。 (11ページ)

画面に何も表示されない(電源ランプ点灯)

- ※ コンピュータと正しく接続されていますか。(9、10ページ)
- ※ コンピュータの電源は入っていますか。
- ※193Gの場合、信号の入力端子は正しく選択されていますか。(12ページ)
- ※ コンピュータの信号タイミングは本機の仕様に合っていますか。(23、24ページ)
- ※ コンピュータの省電力機能が動作していませんか。 キーボードのキーを押すか、マウスを動かしてみて ください。

操作ボタンが効かない

※ 調整ロックが設定されていませんか。(13ページ)

画面が乱れている

- ※ コンピュータの信号タイミングは本機の仕様に合っていますか。(23、24ページ)
- ※ アナログ信号でお使いの場合、画面自動調整を行ってください。(15ページ)
- ※ お使いのコンピュータで垂直周波数(リフレッシュレート)が変更できる場合は、低い周波数に変えてみてください。(23、24ページ)

音が聞こえない

- ※ オーディオケーブルは正しく接続されていますか。 (10ページ)
- ※ 音量調整を行ってください。(13ページ)
- ※ ヘッドホンが接続されているときは、スピーカーの 音は鳴りません。
- ※ 本機が待機状態(電源ランプがオレンジ色)になっているときは、スピーカーの音は鳴りません。

アフターサービスについて

■製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売 窓口にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容 をよくお読みのうえ大切に保存してください。

保証期間はお買いあげの日から3年間です(ただし、光源の蛍光管は消耗品ですので、保証の対象になりません)。保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■補修用性能部品について

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打切後、7年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

■修理を依頼されるときは

先に「故障かな?と思ったら」をお読みのうえ、もう一度 お調べください。それでも異常があるときは、使用をや めて、電源コードをコンセントから抜き、お買いあげの 販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にこの製品を 「お持ち込み」のうえ、修理をお申し付けください。

ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

アフターサービスについてわからないことは、お買い あげの販売店、またはもよりのお客様ご相談窓口にお 問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内(次ページ)

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談やご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

- ・製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… 修理相談センター へ
- ・製品のお取り扱い方法、その他ご不明な点は…… お客様相談センター へ
- ※電話番号、所在地などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(2005年11月現在)

修理相談センター

パソコン修理相談センター

<受付時間>※月曜日~土曜日:午前9時~午後6時 ※日曜日·祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-01-4649

ナビダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 (注)PHS・IP電話からは、下記一般電話番号におかけください。

◎ 修理ご依頼品を直接お持ちいただく場合は、お買いあげの販売店、または下記修理受付窓口へお持ち込みください。

<受付時間>※月曜日~金曜日:午前9時~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠点名	郵便番号	所 在 地	担当地域	拠点名	郵便番号	所 在 地
北海道	札帯室釧旭-幌広蘭路川(T 063-0801 T 080-0011 T 050-0074 T 085-0051 T 070-0031	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17 帯広市西1条南26丁目19-1 室蘭市中島町1-9 釧路市光陽町8-13 旭川市一条通4丁目左10 函館市五稜郭町31-17	岐三富石福滋京阜重山川井賀都県県県県県県県県	岐三富金福第二国金福第二国金福第二国	T 500-8358 T 514-0131 T 930-0906 T 921-8801 T 918-8206	岐阜市六条南3-12-9 津市あのつ台4-6-4 富山市新庄北町5-63 石川郡野々市町御経塚4-103 福井市北四ツ居町625
青森県	函館青森前	〒 040-0001 〒 030-0121 〒 036-8101	青森市妙見 3 — 3 — 4 弘前市豊田 3 — 5 — 1		滋賀京北近	T 520-2151 T 601-8102 T 620-0054	大津市栗林町 1 1 - 3 5 京都市南区上鳥羽菅田町 4 8 福知山市末広町 6 - 1 3
秋田県岩手県	八戸 秋田 岩石 釜石	〒 031-0802 〒 010-0941 〒 020-0891 〒 028-0522	八戸市小中野2-8-16 秋田市川尻町大川反170-56 紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1	大阪府	恵美須 大阪 南大阪	T 556-0003 T 547-8510 T 597-0062	大阪市浪速区恵美須西1-2-9 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3
宮山福島県 県県	型 山 山 福島	T 984-0002 T 990-0023 T 963-0111	遠野市新穀町3-3 仙台市若林区卸町東3-1-27 山形市松波2-6-5	兵庫県	北大阪 阪神 姫路	T 567-0831 T 661-0981 T 671-2222	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10 姫路市青山5-7-7
	価島 いわき 新潟 宇都宮	〒 970-8033 〒 950-0993	郡山市安積町荒井方八丁33-1 いわき市自由ケ丘37-10 新潟市上所中1-7-21	奈良県和歌山県	奈良 和歌山 南紀	T 639-1103 T 641-0031 T 646-0051	大和郡山市美濃庄町492 和歌山市西小二里2-4-91 田辺市稲成町80-2
新栃群茨埼東潟木馬城玉京県県県県県県	于郡呂 群馬 茨城 さいたま	〒 320-0833 〒 371-0855 〒 310-0851 〒 331-0812	宇都宮市不動前4-2-41 前橋市問屋町1-3-7 水戸市千波町1963 さいたま市北区宮原町2-107-2	鳥岡島広取山根島県県県県	鳥取 岡山 松江 広島	〒 680-0942 〒 701-0301 〒 690-0017 〒 731-0113	鳥取市湖山町東 4-27-1 都窪郡早島町矢尾 8 2 8 松江市西津田 3 — 1 — 1 0 広島市安佐南区西原 2 — 1 3 — 4
東京都	江東	T 130-0011 T 143-0025 T 114-0013	さいたま市北区宮原町2-107-2 東京都墨田区石原2-12-3 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都北区東田端2-13-17	山口県	业员 東広島 福山 山口	〒 731-0113 〒 739-0142 〒 720-0841 〒 754-0024	広島市安佐南区西原2-13-4 東広島市八本松東4-3-30 福山市津之郷町津之郷272-1 山口市小郡若草町4-12
千葉県	城東多幕千東木横短 府京摩張葉千更浜 東津	T 191-0003 T 261-8520 T 270-2231	不明記と 日野市日野台5-5-4 千葉市美浜区中瀬1-9-2 松戸市稔台295-1		東山口	7744-0011 7760-0065 7770-0813	日日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
神奈川県	東千葉木更津	T 289-2132 T 299-0115 T 235-0036	10 10 10 10 10 10 10 10	香徳愛高福川島媛知岡県県県県県県	徳愛高福南 仏島媛知岡福 	791-8036 7781-8104	松山市高岡町178-1
11.利用	湘南相模原	T 254-0013 T 229-1122 T 400-0049	- 横浜市城 J ビード・ - 2 - 2 3 平塚市田村 4 - 1 4 - 3 6 相模原市横山 2 - 2 - 1 2 甲府市富竹 2 - 1 - 1 7		11.77./N	T 816-0081 T 839-0812 T 803-0814	久留米市山川安居野3-12-47 北九州市小倉北区大手町6-12
山梨県静岡県	関湘相山静沼浜松長々八南模梨岡津松本野ナー原	T 400-0049 T 424-0067 T 410-0062 T 430-0803	静岡市清水区鳥坂1170番1 沼津市宮前町11-4	長 崎県 大 分 県 熊 本 県	長大熊天宮鹿子崎分本草崎児子	T 856-0817 T 870-0913 T 862-0975 T 863-0021	大分市松原町 3 - 5 - 3 熊本市新屋敷 3 - 1 5 - 1 7
長野県	兴松 松本 長野	T 399-0002 T 388-8014	浜松市植松町1476-2 松本市芳野名=14 長野市様ノ井塩崎東田沢6877-1 名古屋市中川区山王3-5-5	宮 崎 県 鹿児島県	大字 宮崎 鹿児島	〒 880-0007 〒 890-0064	宮崎市原町4-12 鹿児島市鴨池新町12-1
愛知県	名古屋 岡崎 豊橋	T 454-8721 T 444-0065 T 440-0086	名古屋市中川区山王3-5-5 岡崎市柿田町1-21 豊橋市下地町橋口17-1	沖縄県	奄美 那覇 先島	T 894-0035 T 900-0002 T 906-0013	名瀬市塩浜町 8 - 1 那覇市曙 2 - 1 0 - 1 平良市下里 2 1 4 - 4

お客様相談センター

<受付時間>※月曜日~土曜日:午前9時~午後6時 ※日曜日・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

	※フリー	※フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…			
	東日本	電話	FAX	₹261-8520	
00 0120-303-909	相談室	043-351-1822	043-299-8280	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	
	西日本	電話	FAX	〒581-8585	
	相談室	06-6792-1583	06-6792-5993	大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

※FAX送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

仕 様

■製品仕様

機種名

LL-193A-W(フロスティホワイト)

LL-193A-B(ブラック)

LL-193G-W(フロスティホワイト)

LL-193G-B(ブラック)

液晶表示素子

19型(対角48.2cm) TFTカラー液晶

最大解像度

SXGA 1280×1024

最大表示色

【193A】 約1619万色(6ビット+FRC)

****FRC: Frame Rate Control**

【193G】 約1677万色(8ビット)

画素ピッチ

水平 0.294mm ×垂直 0.294mm

最大輝度

[193A] 250cd/m²

[193G] 230cd/m²

※ 画面の輝度は経年により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

コントラスト比

[193A] 500:1

[193G] 600:1

視野角

【193A】 左右160° /上下160°

(コントラスト比 >5)

【193G】 左右178° /上下178°

(コントラスト比 >10)

表示画面サイズ

横 376.3mm ×縦 301.1mm

映像入力信号

【193A】 アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]

デジタルDVI規格1.0準拠

同期入力信号

水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、

シンク・オン・グリーン、

コンポジット・シンク(TTL:正/負)

拡大補正

デジタルスケーリング(VGA/SVGA/XGAなどをSXGAに補正して拡大表示)

※ 全画面への拡大表示のみ。1:1での表示、アスペクト比(縦横比)固定での拡大表示はできません。

プラグ&プレイ

VESA DDC2B 対応

パワーマネージメント

【193A】 VESA DPMS 準拠

【193G】 VESA DPMS 準拠、DVI DMPM 準拠

スピーカー出力

1W + 1W

コンピュータ信号入力端子

【193A】 アナログ: ミニD-sub15ピン(3列)

【193G】 アナログ: ミニD-sub15ピン(3列)

デジタル: DVI-D24ピン

音声入力端子

φ 3.5mm ミニステレオジャック

ヘッドホン出力端子

 ϕ 3.5mm ミニステレオジャック

高さ調整【193G】

調整範囲約 70mm

画面角度調整

チルト:【193A】上向きに約0°~25°

下向きに約0°~5°

【193G】上向きに約0°~20°

下向きに約0°~5°

スイーベル: 【193G】 左右に約30°ずつ

電源

AC100V 50/60Hz

使用温度条件

5℃~35℃

消費電力

【193A】 31W(音声入力なし)、最大35W、待機時1.2W

【193G】 43W(音声入力なし)、最大50W、待機時1.2W

外形寸法

[193A]

幅約418mm×奥行約220mm×高さ約416mm

(193G

幅約418mm×奥行約243mm×高さ約436~506mm

質量

[193A]

約6.9kg(信号ケーブル/電源コード含まず)

約5.2kg(ディスプレイ部のみ)

[193G]

約7.1kg(信号ケーブル/電源コード含まず)

約5.2kg(ディスプレイ部のみ)

梱包時寸法

[193A]

幅約 536mm×奥行約 226mm×高さ約 530mm

[193G]


幅約 536mm×奥行約 253mm×高さ約 530mm

梱包時質量


約 10kg

■外形寸法図(単位mm)

[193A]



[193G]



付属ケーブルの長さ

アナログ信号ケーブル : 約 1.8m 電源コード : 約 1.8m オーディオケーブル : 約 1.8m デジタル信号ケーブル【193G】: 約 1.8m

■対応信号タイミング(アナログ)

	解像度	水平周波数	垂直周波数	ドット周波数
VESA	640×480	31.5kHz	60Hz	25.175MHz
· IBM AT		37.9kHz	72Hz	31.5MHz
互換機		37.5kHz	75Hz	31.5MHz
·PC-9800	800×600	35.1kHz	56Hz	36.0MHz
シリーズ		37.9kHz	60Hz	40.0MHz
		48.1kHz	72Hz	50.0MHz
		46.9kHz	75Hz	49.5MHz
	1024×768	48.4kHz	60Hz	65.0MHz
		56.5kHz	70Hz	75.0MHz
		60.0kHz	75Hz	78.75MHz
	1152×864	67.5kHz	75Hz	108.0MHz
	1280×960		60Hz	108.0MHz
	1280×1024	64.0kHz	60Hz	108.0MHz
		80.0kHz	75Hz	135.0MHz
US TEXT	720×400	31.5kHz	70Hz	28.3MHz
Power	640×480		66.7Hz	30.2MHz
Macintosh	832×624	49.7kHz	74.6Hz	57.3MHz
シリーズ	1024×768	60.2kHz	75Hz	80.0MHz
	1152×870	68.7kHz	75Hz	100.0MHz
	1280×1024	64.0kHz	60Hz	108.0MHz
		80.0kHz	75Hz	135.0MHz
	1024×768	48.3kHz	60Hz	64.13MHz
シリーズ		53.6kHz	66Hz	70.4MHz
		56.6kHz	70Hz	74.25MHz
	1152×900	61.8kHz	66Hz	94.88MHz
		71.8kHz	76.2Hz	108.23MHz
	1280×1024	71.7kHz	67.2Hz	117.01MHz
		81.1kHz	76Hz	134.99MHz

- ※ 推奨解像度は、1280×1024です。
- ※ すべてノンインターレースのみの対応です。
- ※ 接続するコンピュータによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。
- ※ Power Macintosh、およびSun Ultraシリーズの 各周波数は参考値です。また接続には、市販の変換 アダプターが必要になることがあります。
- ※ 本機で対応していない信号タイミングが入力された ときには、「入力信号が対応範囲外です」と表示され ます。その場合、お使いのコンピュータの取扱説明 書にもとづき、本機で対応している信号タイミング に設定してください。
- ※ 本機に何も信号(同期信号)が入力されない場合、 「入力信号がありません」と表示されます。


■対応信号タイミング(デジタル) [193G]

画面角	解 像度	水平周波数	垂直周波数	ドット周波数
VESA	640×480	31.5kHz	60Hz	25.175MHz
· IBM AT		37.9kHz	72Hz	31.5MHz
互換機		37.5kHz	75Hz	31.5MHz
• PC-9800	800×600	37.9kHz	60Hz	40.0MHz
シリーズ		48.1kHz	72Hz	50.0MHz
		46.9kHz	75Hz	49.5MHz
	1024×768	48.4kHz	60Hz	65.0MHz
		56.5kHz	70Hz	75.0MHz
		60.0kHz	75Hz	78.75MHz
	1152×864	67.5kHz	75Hz	108.0MHz
	1280×960	60.0kHz	60Hz	108.0MHz
	1280×1024	64.0kHz	60Hz	108.0MHz
US TEXT	720×400	31.5kHz	70Hz	28.3MHz

- ※ 推奨解像度は、1280 × 1024 です。
- ※ すべてノンインターレースのみの対応です。
- ※ DVI準拠の出力端子(DVI-D24ピンまたはDVI-I29ピン)を持ちSXGA出力が可能なコンピュータ と接続できます。
- ※ 接続するコンピュータによっては、上記対応信号であっても正しく表示されない場合があります。
- ※ 本機で対応していない信号タイミングが入力されたときには、「入力信号が対応範囲外です」と表示されます。その場合、お使いのコンピュータの取扱説明書にもとづき、本機で対応している信号タイミングに設定してください。
- ※ 本機に何も信号(同期信号)が入力されない場合、 「入力信号がありません」と表示されます。

■アナログ信号入力端子のピン配列

(ミニD-sub15ピン)



番号	機能	番号	機能
1	赤映像信号入力	9	+5V
2	緑映像信号入力	10	GND
3	青映像信号入力	11	N.C.
4	N.C.	12	DDCデータ
5	GND	13	水平同期信号用入力
6	赤映像信号用GND	14	垂直同期信号用入力
7	緑映像信号用GND	15	DDCクロック
8	吉映像信号用GND		

■DVI-D入力端子のピン配列 (193G)

(DVI-D24ピン)



番号	機能	番号	機能
1	TMDSデータ2-	13	N.C.
2	TMDSデータ2+	14	+5V
3	TMDSデータ2/4シールド	15	GND
4	N.C.	16	ホットプラグ検知
5	N.C.	17	TMDSデータ0-
6	DDCクロック	18	TMDSデータ0+
7	DDCデータ	19	TMDSデータ0/5シールド
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDSデータ1-	21	N.C.
10	TMDSデータ1+	22	TMDSクロックシールド
11	TMDSデータ1/3シールド	23	TMDSクロック+
12	N.C.	24	TMDSクロックー

■パワーマネージメント

193Aは、VESA DPMS、Energy Star に準拠しています。193Gは、VESA DPMS、DVI DMPM、Energy Star に準拠しています。

パワーマネージメント機能が動作するためには、ビデオカードやコンピュータもこれらの規格に適合している必要があります。

DPMS: Display Power Management Signaling

DPMSモード	画面	消費電力	水平 同期	垂直 同期
ON STATE	表示	35W* 50W**	あり	あり
STANDBY			なし	あり
SUSPEND	無表示	1.2W	あり	なし
OFF STATE			なし	なし

* 193A **193G

DMPM: Digital Monitor Power Management [193G]

DMPMモード	画面	消費電力
Monitor ON	表示	50W
Active OFF	無表示	1.2W

Energy Star:



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■DDC(プラグ&プレイ)

本機は、VESAのDDC(Display Data Channel)規格をサポートしています。

DDCとは、モニターとコンピュータのプラグ&プレイを行うための信号規格です。モニターとコンピュータの間で解像度などに関する情報を受け渡しします。この機能は、コンピュータが DDC に対応しており、プラグ&プレイモニターを検出する設定になっている場合に使用できます。

DDCには、通信方式の違いによりいくつかの種類があります。本機は、DDC2Bに対応しています。

セットアップ情報とICCプロファイルについて(Windows)

お使いのコンピュータや OS によっては、コンピュータ側で本機のセットアップ情報のインストールが必要になることがあります。その場合は、下記の手順でセットアップ情報をインストールしてください。(お使いのコンピュータや OS によっては、名称・操作方法が異なることがあります。コンピュータの取扱説明書と併せてお読みください。)

ICC プロファイルとは…

ICC(インターナショナル カラー コンソーシアム)プロファイルは、液晶モニターの色再現特性を記述したファイルです。ICCプロファイルに対応したアプリケーションで色の再現性を高めます。

- ※ ICC プロファイルは、Windows 98/2000/Me/ XP に対応しています。
- ※ Windows 98/2000/Me/XPでセットアップ情報をインストールすると、ICCプロファイルも同時にインストールされます。ICCプロファイルだけをインストールしたいときは、28ページの「ICCプロファイルのインストール」をご覧ください。
- ※ ICC プロファイルを使用する場合は次のように設定してください。

・ 「表示モード」: 「標準」または「オフィス」

「色温度」:「標準」・「ガンマー:「O」

■セットアップ情報のインストール

Windows 95 の場合

Windows 95 に本機のセットアップ情報をインストールします。

CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
- 3. 「画面 |をダブルクリックする。
- 4. 「ディスプレイの詳細」、「詳細プロパティ」、「モニター」、「変更」の順にクリックする。 デバイスの選択画面が表示されます。
- 5. 「ディスク使用」をクリックし、「配布ファイルのコピー元」を「D:¥」にして「OK」をクリックする。
- 6. 表示された一覧から本機を選び、「OK |をクリックする。
- 7. 本機が表示されていることを確認して、「更新」をクリックする。
- 8. 「OK |をクリックして、ウィンドウを閉じる。
- 9. CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。

Windows 98 の場合

Windows 98 に本機のセットアップ情報をインストールし、本機のICC プロファイルを既定値として設定します。

CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

【新しいハードウェアの追加ウィザードが表示された場合】

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「次へ」をクリックする。
- 3. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」を チェックし、「次へ」をクリックする。
- 4. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリックし、「配布ファイルのコピー元」を「D:¥」にして「OK」をクリックする。
- 5. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」、「次へ」、「完了」の順にクリックする。 新しいハードウェアの追加ウィザードが表示された 場合は、もう一度2.から操作してください。
- 6. CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。

【新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されなかった場合】

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
- 3. 「画面 |をダブルクリックする。
- 4. 「設定 1、「詳細 1、「モニタ 1の順にクリックする。
- 5. 「オプション」内の「プラグ アンド プレイ モニタを 自動的に検出する」をチェックし、「変更」をクリッ クする。
- 6. 「次へ |をクリックする。
- 7. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成 し、インストールするドライバを選択する」を チェックし、「次へ」をクリックする。
- 8. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリック し、「配布ファイルのコピー元」を「D:¥」にして 「OK」をクリックする。
- 9. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」、「次へ」、「次へ」、「完了」の順にクリックする。
- 10.本機が表示されていることを確認し、「適用」をクリックする。
- 11.「OK |をクリックして、ウィンドウを閉じる。
- 12.CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。

Windows 2000 の場合

Windows 2000 に本機のセットアップ情報をインストールし、本機の ICC プロファイルを既定値として設定します。

CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
- 3. 「画面 |をダブルクリックする。
- 4. 「設定」、「詳細」、「モニタ」の順にクリックする。
- 5. 「プロパティ」、「ドライバ」、「ドライバの更新」の順 にクリックする。
- 6. 「デバイスドライバのアップグレードウィザードの 開始 | が表示されたら「次へ | をクリックする。
- 7. 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その 一覧から選択する」をチェックし、「次へ」をクリッ クする。
- 8. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリック し、「製造元のファイルのコピー元」を「D:¥」にして 「OKIをクリックする。
- 9. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」をクリックする。
- 10.「次へ」をクリックし、モニタ名に本機が表示されていることを確認し、「完了」をクリックする。 「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- 11. 「閉じる」をクリックして、「画面のプロパティ」を閉じる。
- 12.「OK |をクリックして、ウィンドウを閉じる。
- 13.CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。

Windows Me の場合

Windows Me に本機のセットアップ情報をインストールし、本機のICC プロファイルを既定値として設定します。

CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

【新しいハードウェアの追加ウィザードが表示された場合】

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「ドライバの場所を指定する」をチェックし、「次へ」 をクリックする。
- 3. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する」を チェックし、「次へ」をクリックする。
- 4. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリック し、「製造元ファイルのコピー元」を「D:¥」にして 「OK lをクリックする。
- 5. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」、「次へ」、 「完了」の順にクリックする。 新しいハードウェアの追加ウィザードが表示された 場合は、もう一度2.から操作してください。
- 6. CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。

【新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されなかった場合】

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
- 3. 「画面」をダブルクリックする。
- 4. 「設定」、「詳細」、「モニタ」の順にクリックする。
- 5. 「オプション」内の「プラグ アンド プレイ モニタを 自動的に検出する」をチェックし、「変更」をクリッ クする。
- 6. 「ドライバの場所を指定する」をチェックし、「次へ」 をクリックする。
- 7. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示 し、インストールするドライバを選択する」を チェックし、「次へ」をクリックする。
- 8. 「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリック し、「製造元ファイルのコピー元」を「D:¥」にして 「OK」をクリックする。
- 9. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」、「次へ」、「次へ」、「完了」の順にクリックする。
- 10.本機が表示されていることを確認し、「適用」をクリックする。
- 11. [OK]をクリックして、ウィンドウを閉じる。
- 12.CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。

Windows XP の場合

Windows XP に本機のセットアップ情報をインストールし、本機の ICC プロファイルを既定値として設定します。

CD-ROMドライブを「Dドライブ」として説明します。

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパ ネル」を選ぶ。
- 3. 「デスクトップの表示とテーマ」をクリックし、「画面」をクリックする。 クラシック表示の場合は、「画面」をダブルクリック
 - グランック表示の場合は、「画面」をダブルグリック してください。
- 4.「設定」、「詳細設定」、「モニタ」の順にクリックする。
- 5.「プロパティ」、「ドライバ」、「ドライバの更新」の順 にクリックする。
 - ハードウェアの更新ウィザードが表示されます。 「Windows Updateに接続しますか?」と表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」をチェックし、「次へ」をクリックしてください。
- 6. 「一覧または特定の場所からインストールする」を チェックし、「次へ」をクリックする。
- 7. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する | をチェックし、「次へ | をクリックする。
- 8. 「ディスク使用」をクリックし、「製造元のファイルのコピー元」を「D:¥Iにして「OK」をクリックする。
- 9. 表示された一覧から本機を選び、「次へ」をクリックする。
 - 「Windowsロゴテストに合格していません…」と表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
- 10.モニタ名に本機が表示されていることを確認し、「完了」をクリックする。
- 11. 「閉じる」をクリックして、「画面のプロパティ」を閉じる。
- 12.「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じる。
- 13.CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。

■ ICC プロファイルのインストール

本機のICCプロファイルをインストールします。 (セットアップ情報をすでにインストールしている場合は、プロファイルも同時にインストールされていますので、この操作は不要です。)

- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」から「コントロールパネル」を選ぶ。
- 3. 「画面」をダブルクリックする。
 Windows XPでカテゴリ表示の場合は、「デスクトップの表示とテーマ」をクリックし、「画面」をクリックしてください。
- 4. 「設定」、「詳細設定」の順にクリックする。
- 5. 「全般」をクリックし、「互換性」内の「再起動しない で、新しい表示の設定を適用する」を選び、「色の管 理」をクリックする。
- 6. 「追加」をクリックし、ファイルの場所をCD-ROMにする。
- 7. インストールしたい「カラープロファイル」を選び、「追加」をクリックする。
- 8. プロファイルを選び、「既定値に設定」をクリックする。
- 9. 「OK |をクリックしてウィンドウを閉じる。
- 10.CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。
- ※ ICCプロファイルを使用する場合は次のように設定してください。
 - ・「表示モード |: 「標準 |または「オフィス |
 - 「色温度」:「標準」・「ガンマー:「O」

ColorSyncプロファイルについて(MacOS)

ColorSync プロファイルとは…

ColorSync はアップルコンピュータ社のカラーマネージメントシステムで、対応したアプリケーションで色再現性を実現するための機能です。ColorSyncプロファイルには液晶モニターの色再現特性を記述しています。

- ※ 本機の ColorSync プロファイルは、MacOS8.5 以降に対応しています。
- ※ ColorSync プロファイルを使用する場合は次のように設定してください。

・「表示モード」:「標準」または「オフィス」

・「色温度」:「標準」・「ガンマ」:「O」

ColorSync プロファイルの設定方法

- ※ システムに「PC Exchange」または「File Exchange」がインストールされている必要があります。
- ※ お使いのコンピュータや OS によっては、名称・操作方法が異なることがあります。コンピュータの取扱説明書と併せてお読みください。
- 1. CD-ROM(付属)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 2. CD-ROM 内の使用するプロファイルを、 ColorSync プロファイルフォルダにコピーする。
- 3. コントロールパネルの ColorSync で、使用するプロファイルを選ぶ。

VESA 規格準拠アームの取り付け方

VESA 規格に準拠した市販のアームを取り付けること ができます。アームはお客様でご用意ください。

- ※ 本機に取り付けるアームは、以下の点に注意してお 選びください。
 - VESA 規格に対応し、本機に取り付ける部分のネ ジ穴間隔が 100mm×100mm のもの
 - ●本機を取り付けても、外れたり、倒れたりしない
- ※ ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルに力が加わら ないようにしてください。断線などの故障の原因に なります。
- ※ 本書とともに、アームに付属の説明書もよくお読み ください。

↑ 指をはさんだり、スタンドを落としたりしな **| 注意 いようにご注意ください。けがの原因になる** ことがあります。


▲ 通風孔をふさがないでください。内部に熱が **|** 注意 こもり、発熱や発火の原因となることがあり ます。


- 1. ケーブルを取り外す。
- 2. 安定した水平な机などの上に、柔らかい布などを敷
- 3. 本機を傷つけないように、表示部を下向きにして ゆっくりと置く。
 - ※ 193Gは、スタンドを一番長く伸ばした状態で 置いてください。(7ページ)

↑ 【193G】ディスプレイ部とスタンド部の両方 **注意** をしっかりと持って、ゆっくりと倒してくだ さい。

本機を傾けるときに、スタンドが急に伸びる と、けがの原因になることがあります。

4. ネジ(4本)を外して、スタンドを外す。





- ※ スタンド・台座は本機専用です。取り外したスタン ドは他の機器で使用しないでください。
- ※ 取り外したネジは、スタンド・台座とともに保管 し、再度スタンドを取り付けるときは、必ず元のネ ジを使用してください。別のネジを使用すると、故 障などの原因になります。


スタンドを分解しないでください。

| 注意 部品が飛び出して、けがの原因になることが あります。


↑ 193Gから外したスタンドは、一番長く伸び

> スタンドは伸び縮みします。縮めた状態から 急に伸びると、けがの原因になることがあり ます。

5. アームをネジ(4本)で固定する。



※ 固定用のネジは、アームの取り付け面からの長さが 6~8mmのM4を使用してください。指定以外の ネジを使用すると、脱落や、本機内部の破損の原因 になります。



製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター 0120-303-909

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は 東日本相談室 TEL **043-351-1822**

西日本相談室

TEL **043-351-1822** TEL **06-6792-1583**

FAX **043-299-8280** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

21ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

●シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/lcd-display/

(2005年11月現在)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 情報通信事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地